



MANUALE DI ISTRUZIONE POLENTINE AUTOMATICHE O.V.B.C.

Attenzione non utilizzare l'apparecchio senza avere letto precedentemente le istruzioni.
Leggere attentamente le istruzioni in quanto contengono delle informazioni IMPORTANTI per l'utilizzo dell'apparecchio. Conservare le istruzioni per future consultazioni.

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA GENERALI



Funzionamento non corretto ed uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato previsto. La OVBC. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da uso scorretto o trattamento improprio. Non usare questo apparecchio vicino a rubinetti dell'acqua, vasche da bagno, lavandini, doccia o altri recipienti pieni d'acqua. Non mettere l'apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido. Nel caso in cui l'apparecchio dovesse accidentalmente cadere in acqua estrarre immediatamente la spina e fare controllare l'apparecchio in un centro di assistenza autorizzato. In nessun caso immergere le mani per recuperare l'apparecchio senza prima avere tolto la spina dalla presa. La mancata osservazione di queste norme potrebbe causare una scarica elettrica.

Non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate, quando il pavimento è umido, o se l'apparecchio stesso è umido. Non toccare la spina con mani bagnate o umide;

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza esperienza o conoscenza nel caso che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'utilizzo in modo sicuro e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco. Non accendere l'apparecchio se mostra malfunzionamenti o anomalie. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli, per evitare tutti i pericoli connessi all'elettricità. Non fare appoggiare il cavo su spigoli aguzzi e tenerlo lontano da fonti di calore e fiamme libere. Togliere la spina dalla presa tenendola e non tirandola per il cavo. Assicurarsi che il voltaggio del luogo di utilizzo corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto. Questo apparecchio non è indicato per uso professionale. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla loro portata. Estrarre la spina dalla presa sempre prima di pulirlo. Attenzione! Il voltaggio indicato sull'apparecchio persiste finché lo stesso rimane collegato alla presa di corrente. Non sostenere l'apparecchio dal cavo. Non utilizzare prolunghe. Non usare questo apparecchio in atmosfera corrosiva ed esplosiva, in presenza di solventi e vernici, per evitare corti circuiti ed esplosioni. L'utilizzo di accessori non originali OVBC. può compromettere la funzionalità dell'apparecchio e fa decadere la garanzia. Prima di ogni utilizzo rimuovere il materiale d'imballaggio, lavare eventuali parti asportabili che vanno a contatto con i cibi; assicurarsi che siano perfettamente asciutte prima di assemblare nuovamente l'apparecchio. Non lavare l'apparecchio né le singole parti in lavastoviglie. Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come da normative vigenti nel proprio paese. Non fare giocare bambini con i materiali di imballaggio, pericolo di soffocamento.

PERICOLO DI INCENDIO



- Durante l'uso mantenere il cavo più lontano possibile dai fornelli.
- Evitare assolutamente il contatto del cavo elettrico con il fuoco o parti calde dell'apparecchio
- Assicurarsi che il paiolo venga posizionato in posizione estremamente stabile
- Non allontanarsi dall'apparecchio per tutta la durata del suo funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio su fornelli mobili, elettrici, da campeggio o instabili.

IMPORTANTE



- Utilizzare tutte le attenzioni e precauzioni descritte nel manuale di istruzioni del fornello che si sta utilizzando.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature elevate, non toccare pericolo di ustione, utilizzare guanti o protezioni adatte.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.
- Non appoggiare pesi, non calpestare né schiacciare il cavo di alimentazione
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.

- Pulire l'apparecchio SOLO quando è completamente raffreddato, con spina disinserita.

ISTRUZIONI PER L'USO



Portare l'acqua ad ebollizione, versare la farina gialla un po' alla volta rimestando con un cucchiaino di legno o stemperarla con una frusta per evitare la formazione di grumi. Dosi consigliate: 180 gr. di farina per litro d'acqua sale q.b.

Art.30R Polenta Mia inserire la pala nel motore bloccandola nel foro passante con l'apposita copiglia di sicurezza o per i modelli con impugnatura di alluminio avvitare la pala arrivati in fondo non forzare e bloccare con il manico in ferro l'impugnatura. Abbassare la fiamma, posizionare il motore nella apposita sede, accendere il motore. Cuocere la polenta per 30-40 minuti. A cottura terminata spegnere la fiamma, togliere la spina del motore dalla presa di corrente ed allontanarlo dalla pentola. Versare la polenta su un tagliere di legno adatto. **ATTENZIONE : MANEGGIARE CON MOLTA ATTENZIONE UTILIZZANDO GUANTI ADATTI ALLE ALTE TEMPERATURE. PERICOLO DI USTIONE. PULIZIA E MANUTENZIONE NON IMMERGERE MAI IL MOTORE IN ACQUA.** Togliere il motore e pulirlo con un panno asciutto. Non avvicinare il motore a rubinetti o contenitori pieni d'acqua. Lavare il paiolo e la pala **SENZA MOTORE** con acqua e detersivo per stoviglie non aggressivo non utilizzare la lavastoviglie. Per staccare le parti più resistenti si suggerisce di lasciare il paiolo pieno d'acqua anche calda fino a quando i pezzi più resistenti si staccano con facilità.

ASSISTENZA

ATTENZIONE: il presente apparecchio deve essere riparato solo da personale specializzato. Per richiedere questo manuale in formato elettronico contattare il n. di telefono 030861129 o indirizzo mail info@ovbc.it e chiedere del responsabile. Tutti i prodotti OVBC vengono sottoposti a continui controlli di qualità. Per questo sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto da ogni difetto di fabbricazione. La garanzia non copre invece i danni provocati da un uso improprio dell'apparecchio o diverso da quello illustrato in questo manuale. Lo scontrino fiscale è l'unico documento valido per usufruire della garanzia. Ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza preavviso. La OVBC non va tenuta responsabile per eventuali errori di stampa.



Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano.

Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si vuole sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo risponde secondo le norme vigenti.

Non usare questo apparecchio vicino a rubinetti dell'acqua, vasche da bagno, lavandini, doccia o altri recipienti pieni d'acqua. Non mettere l'apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido.



Certifica che il prodotto è conforme a quanto prescritto dalle direttive Europee e alle normative vigenti previste per le apparecchiature elettriche. Si dichiara che le Polentine automatiche di ns. produzione sono conformi alle normative CE



Pericolo generico. Utilizzare l'apparecchio solo per l'utilizzo e con le modalità descritte nelle presenti istruzioni. Utilizzare l'apparecchio con cautela e attenzione. Leggere attentamente le istruzioni in quanto un utilizzo non corretto può causare situazioni di pericolo, danni a cose o persone.



All'interno dell'apparecchio ci sono tensioni o alte tensioni di corrente elettrica pericolose. Non aprire o intervenire sull'apparecchio. Pericolo di folgorazione.



Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE con DECRETO LEGISLATIVO n. 108 del 25 gennaio 1992, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Certifica le parti del prodotto che vanno a contatto con gli alimenti sono certificate ed adatte ad uso alimentare e quindi non nocive o tossiche per la salute.

Officine Valtromplina di Buffoli Carlo & C. S.n.c. via Zanardelli 187 25060 Marcheno (BS) ITALY

info@ovbc.it